

ふりふり おりょうりセット

対象年齢 3歳以上

対象年齢未満のお子さんが遊ばないようにご注意ください。

※「えほん」をよく読んでから、ご使用ください。

■ 入っているもの (計4点) :

ふりふりペンギン上・下、ぬきぬきくるま、ぬきぬきほし

■ 使用材料: ポリプロピレン

■ 廃棄の仕方:

不用になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。



使用上の注意

- ★ 調理の前には手と各パーツをよく洗ってからご使用ください。
- ★ 野菜や果物などは、よく水洗いしてから調理してください。
- ★ 調理するときはエプロン・三角巾などを着用し、料理に髪の毛が入らないようにご注意ください。
- ★ 作った料理はすぐ食べるようにし、保存しないをお願いします。
- ★ 洗うときは、スポンジややわらかい布に中性洗剤をつけ、ぬるま湯できれいに洗ってください。
- ★ 保存の際は、よく乾燥させて衛生的な場所で保管してください。

各パーツは、電子レンジ、冷蔵庫、オーブン、オーブントースター、グリル、蒸し器、直火での使用はできません。

また、食器洗い機、食器乾燥機は使用できません。

(耐熱温度 85℃/耐冷温度 0℃)



注意

おうちのかたへ 必ずお読みください。

- 安全に使用するため使用上の注意をよく読んで必ず守ってください。
- お子さんが遊ぶときは、必ずおうちのかたと一緒にお使いください。
- ケガや誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子さんには商品を絶対に渡さないでください。また、目的以外の使い方をしないでください。
- ケガや誤飲などの原因になりますので、破損・変形したときは使用しないでください。
- ふりふりペンギンを投げたり、振り回したりしないでください。ケガや事故の原因になります。
- ふりふりペンギンを使用するときは、人やものにぶつからないか、まわりをよく確かめてからご使用ください。ケガや事故の原因になります。
- ぬきぬきくるま・ぬきぬきほしは、機能上鋭利になっています。使用の際は、鋭利な所にふれないようご注意ください。また、鋭利な部分を上に向けて保管・放置しないでください。ケガの恐れがあります。
- やけどや火災の危険がありますので、火気に近づけないでください。
- 窒息・誤飲・ケガの危険がありますので、各パーツや梱包材をかぶったり口の中に入れて、顔を覆ったりしないでください。