

ねらい	9月号	10月号	11月号	12月号
似た文字を読む	言葉を作って読む		46文字読みの習熟	
カード	おでかけカード：2枚4面 動物カード① 動物カード② 虫カード 乗り物カード 	ごっこ遊びカード：2枚4面 おすしやさん ごっこカード お手紙 ごっこカード ケーキ作り ごっこカード マッサージ ごっこカード 	特別カード：1枚1面 かるたのかぎカード しまじろうのひらがなかるた	特別カード：2枚2面 しりとりカード おいしゃさんカード
ゲームの質問	●好きな乗り物は何か？ ●好きな虫は何か？	●好きなおもちゃは何か？ ●好きなおやつは何か？		

対象年齢
3歳以上

入っているもの（合計3点）
ひらがなパソコン（本体）
ひらがなカード2枚

遊び前に
この教材はネジを使用しています。品質には万全を期しておりますが、ネジが緩んでいないか、あらかじめおうちのかたがご確認のうえ、お子さんに渡してください。

使用材料（内部を除く）
本体：ABS、
シリコンゴム（ボタン）、鉄（ネジ）
ひらがなカード：紙

お手入れの仕方
汚れた場合は、やわらかい布などで、拭いてください。

使用電池と電圧
単4形マンガン乾電池×2 (3.0V)

廃棄の仕方
不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

医療機器をご使用のかたへ
スピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので、近づけないようにご注意ください。

「ほっぷぐみ しまじろう」の使用上の注意

対象年齢
3歳以上

使用材料
ABS

廃棄の仕方
不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

注意

おうちのかたへ 必ずお読みください。

- お子さんが遊ぶときは、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお願いします。また、3歳未満のお子さんには絶対に渡さないでください。
- ケガや誤飲などの原因になりますので、破損、変形、故障したときには使用しないでください。
- 振り回したり、投げたりしないでください。失明やケガ、家具などを壊す恐れがあります。
- 内部には小さい部品があります。誤飲したり窒息したりしないように本体を分解しないでください。
- 窒息の恐れがありますので、梱包袋をかぶったり、顔を覆ったり、口に入れたりしないでください。
- 電池交換はおうちのかたが行い、外した電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。飲み込むと窒息や中毒の恐れがあります。万一飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
- 電池の使用方法を誤ると、液もれ、発熱、破裂などを引き起こして危険です。以下のことに注意してください。
 - ショートさせたり、充電、分解、加熱をさせたり、火の中に入れたりしないでください。
 - 充電式電池（ニカドなど）、ニッケル系乾電池は使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - +（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
 - 使ったあとは必ずスイッチを切り、長時間使わないときは電池を外してください。また、使い切った電池はすぐに外してください。
 - 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合はすぐに水で洗い流してください。
 - 火気の近くに放置しないでください。やけど、火災の危険があります。
- ねれた手でさわったり、水をかけたりしないでください。故障、発熱、発火の原因になります。
- エデュトイや補強棒、梱包袋などを床に放置しないでください。転倒をしてケガをする恐れがあります。
- カード収納のストップバーをくわえたり、口に入れたりしないでください。喉を突くなどケガをする恐れがあります。
- スピーカーに耳を近づけすぎないでください。耳を痛める恐れがあります。
- 歩きながらの使用はしないでください。思わぬケガや事故の恐れがあります。

注意

おうちのかたへ 必ずお読みください。

- すき間で指や髪の毛などを挟む恐れがありますので、人形の可動部のすき間に指や髪などを入れないようご注意ください。
- お子さんが遊ぶには、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお願いします。
- ケガや誤飲の恐れがありますので、3歳未満のお子さんには商品を絶対に渡さないでください。
- 喉を突く、目を突く、誤飲するなどの恐れがありますので、各パーツを口に入れたり、目に近づけたりしないでください。また、破損・変形した場合は直ちに使用をやめてください。
- 窒息の恐れがありますので、梱包袋で顔を覆ったり口に入れたりしないでください。

※「ほっぷぐみ しまじろう」は、7月号以前にご入会のかたにはお届け済みです。

ひらがなパソコンの使い方

各部の名称



※ストッパーは安全のため
はずれるようになっています。
はずれた場合は、
はめてご使用ください。

2つの遊び方

1 ゲームあそび



※しまじろうがなくても、ボタンを押すと遊べます。
※「しまじろう（人形）」は7月号以前に入会のかたには既にお届けしております。

おはなしゲーム

しまじろうからのいろいろな質問に答える遊びです。

うたゲーム

文字や言葉（1～6文字）を伝えると、しまじろうが歌ってくれる遊びです。

もじさがしゲーム

しまじろうと一緒にひらがなを探す遊びです。

かるたゲーム

11月号「しまじろうのひらがなかるた」を読み上げてくれる遊びです。
※「かるたゲーム」ができるようになる「かるたのかぎカード」は11月号で届きます。

2 カードあそび



をカード差し込み口に差して遊びます。

ひらがなカード 音声に従って遊んでください。

※「ゲームあそび」中にカードを差すと、「カードあそび」に切り変わります。

まっすぐ
奥まで差す

