

特色2C

PANTONE173C

BLACK

よくいただくご質問

故障かな?と思ったら、電池を入れかえてから、再度お試しください。それでも改善されない場合は、下記をご参照ください。

液晶が表示されませんが…?

R 液晶画面が表示されるのは、特定のゲームや演出のときのみです。



★「さいしょにタッチ!」をタッチして、おすずめを教えてくださいるとき



★えきしょうゲーム



★ゲームの途中、終了時



タッチしているのに、音が出ませんが…?

R タッチする際に、ペンが傾き過ぎたりうまくタッチできていないと反応が鈍い場合があります。タッチする際は、まっすぐ、上からペンをそっと触れてください。



★まっすぐやさしくタッチ!



★汚さないぬらさない!

・すべてのイラストで音が出る仕様ではありません。カリキュラム単語ではないものなど、イラストがあっても音が出ないものがあります。仕様であって不調不良ではありません。
・ゲームに取り組む際など、トークパッドからナレーション音声が流れている間は、ペンでタッチしてもタッチしたイラストの音が出ないつくりになっています。ナレーション音声が終わってからタッチしてください。
・ほかの音声が再生されているときに、ペンでタッチしても反応しない場合があります。

ペットが成長しないのですが…?

R この取扱説明書の前ページ(目次)の「ペットの成長条件」が満たされているか、ご確認ください。

・表紙や、9ページの「Try It! チャレンジクイズ」に取り組んでいない場合は成長しません。

それでもどうしても成長しない場合は、下記手順をご確認ください。

どうしてもペットが成長しない場合、下記のフロー通りに進めていただくと育ちます。

- 1 一度電源を入れます(起動1回目)。
 - ▶開始音と、Hello!の音声が再生されます。
- 2 Hello!の音声が再生後、表紙の右上の月号表記部分(さいしょにタッチ!と書かれています)をタッチします。
 - ▶「Chasing the Little Egg」のタイトルコールが再生されます。
- 3 タイトルコール再生後、再度右上の月号表記部分(さいしょにタッチ!と書かれています)をタッチします。
 - ▶「きょうのおすずめは〜●●(ページ名)」の音声が再生されます。このとき、液晶画面にメレのたまごが揺れる画像が表示されます。
- 4 ③の音声が再生後、しまじろうのイラスト部分をタッチします。
 - ▶「Let's make pancakes!」もしくは、「たまごが逃げ出しちゃった」というしまじろうの音声が再生されます。
 - ▶ここで、一度電源をオフします。
- 5 再度電源をオンにします(起動2回目)。
 - ▶1-2ページ目の「キッチンがさがそう!」のページを開き、タイトル部分をタッチします。
 - ▶「キッチンがさがそう!」の音声が再生されます。
- 6 ⑤の音声が再生後、しまじろうのイラスト部分をタッチします。
 - ▶「メレどこに行っちゃったんだろう」という音声が再生されます。
 - ▶ここで、一度電源をオフします。
- 7 再度電源をオンにします(起動3回目)。
 - ▶3-4ページ目の「へやがさがそう!」のページを開き、タイトル部分をタッチします。
 - ▶「へやがさがそう!」の音声が再生されます。
- 8 ⑦の音声が再生後、しまじろうのイラスト部分をタッチします。
 - ▶「Oh, no! 部屋が散らかってる!」もしくは、「どこに隠れているのかな?」の音声が再生されます。
 - ▶ここで、一度電源をオフします。
- 9 再度電源をオンにします(起動4回目)。
 - ▶5-6ページ目の「やさいばたけをさがそう!」のページを開き、タイトル部分をタッチします。
 - ▶「やさいばたけをさがそう!」の音声が再生されます。
- 10 ⑨の音声が再生後、左上のしまじろうのイラスト部分をタッチします。
 - ▶「足跡をおいかけよう!」の音声が再生されます。
 - ▶ここで、一度電源をオフします。
- 11 再度電源をオンにします(起動5回目)。
 - ▶7-8ページ目の「メレこんにちわ」のページを開き、タイトル部分をタッチします。
 - ▶「メレこんにちわ」の音声が再生されます。
- 12 ⑪の音声が再生後、しまじろうのイラスト部分をタッチします。
 - ▶「Hello! I'm Shimajiro.」の音声が再生されます。
- 13 9ページ目の「Try It! チャレンジクイズ」のページのタイトル部分をタッチします。
 - ▶開始BGMが再生されます。つぎに、「Q1」をタッチすると、問題が出題されますので、解答してください。解答後、正誤にかかわらず、▶「5月号では、しまじろうの誕生日会をするよ。お楽しみにね」という音声が再生されます。
 - ▶その後、メレのたまごが成長する演出が再生されます。

・以上をご確認いただいても正しく動作しない場合は、「でんげん」の横の「リセットスイッチ」をボールペンなどの折れにくいもの先端で押し(電源が入っている状態のみ可能です)、再度起動してお試しください。

・それでも改善されない場合は、不調不良の可能性がありますので、この取扱説明書の中間(目次)の電話番号までご連絡ください。

Benesse

こどもちゃれんじ English

対象年齢：4歳以上

(こどもちゃれんじEnglish)トークパッド取扱説明書
発行所：(株)ベネッセコーポレーション
〒700-8686 岡山市北区南方3-7-17
©Benesse Corporation Printed in China

Talkpad

取扱説明書 保存版

*本体で遊ぶときは、この取扱説明書をよく読んでからご使用ください。



製品仕様 (内部を除く)

本体:ABS、PET、アクリル樹脂、シリコンカバー
ペン:ABS
ペンコード:PU ネジ:鉄

使用電池

単3形マンガン乾電池×2本(3.0V)

電池寿命

週15分間の使用で約4か月です。

廃棄の仕方

不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

使用上の注意

■お手入れの仕方

・本体やペン、ブックの表面に汚れが付着したときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
・汚れをふくときに、ベンジンやシンナーなどの薬品を使わないでください。

■保管方法

・使用後は、電源がOFFになっていることを確認し、本体カバーを閉じ、対象年齢未満のお子さんの手の届かない場所に保管してください。
・保管するときは、直射日光や湿気の多いところ、暑い場所(車内・ストーブ等)の近くは避けてください。

■オートパワーオフ機能

・約2分間操作しないと、自動的に電源がOFFとなります。
※再起動するには、いったん電源をOFFにしてから、再度ONにしてください。

■事故・故障の原因になりますので、以下のことにご注意ください。

- ・ペンコードを無理に引っ張らないでください。
- ・上に乗ったり、重いものをのせたりしないでください。
- ・平らな所で使用してください。
- ・持ち運ぶときは、取っ手をしっかりと持ち、落とさないように気をつけてください。
- ・濡れた手で触れたり、本体に水をかけたりしないでください。また水の近くでは使わないでください。
- ・ペンで本体やブックを強くたたいたり、強い力でタッチしたりしないでください。
- ・ブックやペンの先には、シールやテープなどを貼らないでください。
- ・ブックを折ったり、曲げたり、破いたり、ブックに落書きしたりしないでください。

■アレルギーをおもひのかたへ

本体の裏面にはシリコンカバーを使用しています。万一ご使用中にかゆみ、はれ、かぶれなどの異常が見られた場合は直ちに使用をやめ、医師に相談してください。

■電子医療機器をお使いのかたへ

本体スピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので近づけないようご注意ください。

本体スピーカーには磁石を使用しています。磁石をパソコン・ブラウン管テレビ・時計など精密電子機器に近づけると、故障の原因になる可能性があります。また、磁気テープ、フロッピー、磁気カードなどの磁気記録媒体に近づけると、記録を破壊することがあります。ご注意ください。

・トークパッドの品質には万全を期しておりますが、万一製品の不備・不調がございましたら、(こどもちゃれんじEnglish)でご受講中は無償で交換対応をさせていただきます。
・トークパッドの破損や故障の原因が、お客さまのご事由による場合は、有償にて交換となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・動作が不安定になった場合は、リセットスイッチを押してください。



注意 使い方はこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

- ケガや誤飲などの原因になりますので、破損・変形・故障したときは使用しないでください。
- お子さんが遊ぶときには、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお願いします。
- 内部には小さい部品を使用しています。誤飲して窒息しないように、無理に引っ張って外したり分解したりしないでください。
- 安全に使用するため、取扱説明書をよく読んで必ず守ってください。また、本来の目的以外の使い方をしないでください。
- ケガなどの危険がありますので、対象年齢未満のお子さんには商品を絶対に渡さないでください。
- ペンコードは、ケガや窒息などをしないよう、首にかけてふざけたりしないでください。
- 本体とふたの間に爪や指を入れないでください。ケガの恐れがあります。
- トークパッド、トークパッドの梱包資材を床に放置せず、廃棄してください。転倒・ケガの危険があります。
- トークパッドのペンや本体を振り回したりしないでください。失明・ケガの恐れがあります。
- 窒息やのどを突くなどの危険がありますので、ペンや電池ぶたを口や耳、鼻などに入れないでください。
- 使い終わったら、必ず電源を切ってください。
- 耳を傷める原因になりますので、スピーカーに耳を近づけすぎないようにご注意ください。
- 火のついたコンロなどの火気に近づけすぎないでください。やけど・火災の危険があります。
- 万一、発熱したら直ちに使用を中止してください。やけどの恐れがあります。
- 事故の危険がありますので、屋外では使用しないでください。特に、水辺や道路の近くでは絶対に使用しないでください。
- 梱包材で顔を強く覆ったり、頭にかぶったり、口を覆ったり、口の中に入れたりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 本体には液晶画面を使用しています。目が疲れないように明るい場所で使用し、15分の使用につき5分程度の休憩をとってください。
- 先のがつたもので液晶画面を押さないでください。
- LEDの光を近くで見ないでください。目を痛める恐れがあります。
- 電池はお子さまが誤飲しやすい大きさです。電池の交換はおうちのかたが行ってください。
- 電池の使用法を誤ると、液漏れ、発熱、破裂等を引き起こして危険です。以下のことに注意してください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系乾電池は、使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 長時間使わないときは電池を外してください。また、使い切った電池はすぐに外してください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。