

「おうちで リトミック ひかるリズムドラム」

●対象年齢 1歳以上

※「ひかるリズムドラム」は
1月号まで使います。



◎入っているもの (計2点)

ドラム本体、案内カード

◎使用材料 (内部を除く)

ドラム本体：ABS、紙、PP、POM、鉄、
ナイロン
案内カード：紙

◎使用電池


単4形マンガン電池×3 (4.5V)

◎廃棄の仕方

不要になった場合は各地方自治体の廃棄区分
に従って処分してください。

◎電子医療機器をお使いのかたへ

スピーカー、ドラム打面、シンク内部には磁石
を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼ
す可能性がありますので近づけないようにご注
意ください。

 **エデュトイ**
「ひかるリズムドラム」は、
磁石を使用しています。



電子医療機器をご使用のかたなど、磁石の影響がご心配
なお客さまは、大変お手数ですが**0120-55-4103**まで
ご連絡ください。

※受付時間 9:00～21:00 (年末年始を除く) ※通話料無料
※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめの
うえ、おかけください。

注意 おうちのかたへ 必ずお読みください

- 安全のため、おうちのかたと一緒か目の届く範囲でお使いください。
- 梱包袋はすぐに廃棄し、口に入れたり顔を覆ったりしないでください。窒息の恐れがあります。
- 破損・変形したときは使用を中止してください。誤飲やケガの原因になります。
- 案内カードを口にくわえたり、投げたり、振り回したりしないでください。窒息・ケガの恐れがあります。
- 分解しないでください。内部部品の誤飲や窒息の恐れがあります。
- 誤飲などの防止のため、電池交換はおうちのかたが行い、お子さんが直接さわらないようにしてください。飲み込むと窒息や中毒の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の診察を受けてください。
- 電池の使用法を誤ると、液もれ、発熱、破裂などを引き起こして危険です。以下のことを注意してください。
・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
・充電式 (ニカドなど) 電池、ニッケル系電池は、使わないでください。
・＋ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
・使い終わったあとは必ずスイッチを切り、長時間使わないときは電池を外してください。また、使い切った電池はすぐに外してください。
・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 踏んだり、上に乗ったり、投げたりしないでください。遊び終わったあとは放置しないでください。思わぬケガの原因になります。