

1 遊ぶ前にご確認ください

電源スイッチ / モード切り替えスイッチについて

しまじろうのぬいぐるみの背中の面ファスナーを開いてください。
内部ケースにモード切り替えスイッチと電源スイッチがあります。



誕生日モード
((ほけっと English) 5月号)



ビービーカーモード
((ほけっと English) 3月号)



くだものモード
((ぶち English) 1月号)



遊びモード
((ぶち English) 11月号)

※この図は、マーンの違いを分かりやすくするために加工を施しています。実際の内部ケースは白1色で、マーンの色によって表されています。



モード切り替えスイッチ

※お戻り時には「遊びモード」になっています。

電源スイッチ

電源を切る ← 音量小 ↔ 音量大に切り替えができません。使用しないときは必ず電源スイッチを切ってください。

オート パワーオフに ついて

2分間何も操作しないとオートパワーオフになります。再度遊びたいときは、「おしゃべりボタン」を押すか、電源スイッチを入れ直して起動させてください。※各ボタンの説明は右ページをご覧ください。

電池交換の仕方

※最後の電池の使用上の注意をよくお読みになり、電池の交換は必ずおうちの人が行ってください。

- ①しまじろうぬいぐるみの面ファスナーを開ける。
- ②内部ケースの電池蓋のネジをプラスドライバーで開け、古い電池を抜く。
- ③新しい電池の+ (プラスマイナス) を正しい向きでセットする (単4形マンガン乾電池×2本)。
- ④電池蓋を閉め、ネジをしっかりと締めて、しまじろうぬいぐるみの面ファスナーを閉める。



各ボタン／センサーについて

おしゃべりボタン

しまじろうからの誘いかけや歌が流れます。

顔ボタン

「顔遊びモード」で使えます。顔の部位の名前を英語で言います。

- 耳ボタン
- 目ボタン
- 鼻ボタン
- 口ボタン

口センサー

- 🎵 1月号の(Yummy Fruit)、
- 🎵 3月号の(Beepy the Car)の鼻、
- 🎵 5月号「おうちあそび うたえほん」のケーキ、
- 🎵 7月号の「えいごで おしゃべりカメラ」に反応します。

おしりセンサー

- 🎵 3月号の(Beepy the Car)と(Speedy the Train)の座席に反応します。

歌ボタン

各月号の歌が流れます。



- 「顔遊びモード」以外のモードは、遊べる状態にするためにロックを解除する必要があります(以下、このロック解除を「開示」と呼びます)。

各モードの開示方法は、そのモードの解説ページをご覧ください。

◀開示が完了すると……▶

- 「口センサー」と「おしりセンサー」の音声は、モードスイッチを切り替えなくても、聞くことができます。
- 各月号の「おしゃべりボタン」の音声と、各月号の歌は、モードスイッチの切り替えをしていないと聞くことができません。また、「顔ボタン」は、「顔遊びモード」でしか反応しません。
- 一度開示を行うと、電源を切っても開示状態が保たれます。

洗濯について

ぬいぐるみが汚れたときは、内部ケースを取り出してから、ぬるま湯で押し洗いしてください。洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用してください。よくすすいだあと、タオルなどで十分に水分を吸い取り、陰干ししてください。

※内部ケースは、真中の音ファスナーを開いて、お尻の方から取り出してください。※色落ちの可能性があるので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。アルコール成分の入った消毒・除菌剤は色落ちの危険性があるので使用しないでください。