

ぴかっと★メッセンジャーのつかいかた

かくにんボタン

ひからせて
かいた もじや
えを かくにん
する ときに
おそう。

とうめいボード

てんげん・おとスイッチ おとの おおきを かえられるよ。

はなす1 はなす2

カルタボタン

IIがつごうから とどく
「かぎカード」を
つかうと
つかえるように なるよ。



はい! どうぞボタン

メッセー
わたし ときに
つかおう。



きいろ あか

ぴかっと★メッセンジャーのつかいかた

おうちの ひとに きもちを かいて つたえよう!



- 1 あお きいろ オレンジの ペンで
メッセー
かこう。かいた もじや えが
みえない ときは かくにん
おそう。
※青いペンは、光りません。



- 2 もじや えが かけたら かざりしーとを
うえから のせても いいよ。
※かざりしーとは 直接かかないでください。



- 3 メッセー
かんせいしたら おうちの
ひとに わたそう。わたし ときは わたす
ひとが きいろ、もらう ひとが あかの
はい! どうぞ
りょうてて おそう。



- 4 あかい ひかりが ぜんぶ ひかると
かいた もじが ひかって きみの
きもちが つたわるよ。

あそびおわったら かいた もじや えを
けてから おかたづけぶくろに しまおう。

※とうめいボードに文字や絵をかいたまま放
置すると、インクが落ちなくなることがあり
ます。片付ける際は、必ずとうめいボードに
ついてインクを消してください。