



PANTONE® 186 PANTONE® Black

キッズ専用リモコンご使用前の準備

メーカー・機種設定は、必ずおうちのかたが行ってください。
事前に設定が完了しないと、ご使用いただけません。

1 まず、本体の裏側の電池蓋を開け、電池を入れます。

2 DVDの「リモコン設定コーナー」をご覧ください。

3 電池蓋の下にある「メーカー・機種設定スイッチ」を上下に合わせて設定します。

① メーカー設定

ご自宅のDVD専用機のメーカーを確認のうえ、右記の表の該当メーカー部分を見て設定をしてください。1~4のスイッチを該当メーカーごとに上下に合わせてください。たとえば、ご自宅で「東芝」メーカーのDVD専用機をお使いであれば、左から、**上 上 上 下**となります。メーカー設定が終わったら、「②機種設定」に進んでください。

パナソニック	1 下 2 下 3 下 4 下	AVOX	1 下 2 下 3 下 4 上
シャープ	1 上 2 下 3 下 4 下	JVCケンウッド (ビクター)	1 上 2 下 3 下 4 上
ソニー	1 上 2 上 3 下 4 下	LG	1 上 2 下 3 上 4 上
東芝	1 上 2 上 3 上 4 下	サンヨー	1 上 2 上 3 下 4 上
パイオニア	1 上 2 上 3 上 4 上	DENON	1 下 2 上 3 下 4 上
三菱	1 下 2 上 3 上 4 上	YAMAZEN	1 下 2 下 3 上 4 下
日立	1 下 2 下 3 上 4 上	サムスン	1 上 2 下 3 上 4 下



メーカー・機種設定スイッチ



② 機種設定

5~8のスイッチを右記**パターン1から16まで順番に**試して該当の機種を探してください。パターンに合わせたら、リモコンをDVD専用機に向けて「決定ボタン」を押してください。該当機種に合っていれば、DVDが反応し、「リモコン設定コーナー」の画面が「設定完了」に変わります。

*大変お手数ですが、パターン1で反応しなければパターン2で試す、パターン2で反応しなければパターン3で試す、というように順番にお試しください。

パターン1	5 下 6 下 7 下 8 下	パターン9	5 下 6 下 7 上 8 下
パターン2	5 下 6 下 7 下 8 上	パターン10	5 下 6 上 7 上 8 下
パターン3	5 下 6 下 7 上 8 上	パターン11	5 下 6 上 7 下 8 下
パターン4	5 下 6 上 7 上 8 上	パターン12	5 下 6 上 7 下 8 上
パターン5	5 上 6 上 7 上 8 上	パターン13	5 上 6 上 7 下 8 上
パターン6	5 上 6 上 7 上 8 下	パターン14	5 上 6 下 7 下 8 上
パターン7	5 上 6 上 7 下 8 下	パターン15	5 上 6 下 7 上 8 上
パターン8	5 上 6 下 7 下 8 下	パターン16	5 上 6 下 7 上 8 下

※上記以外のメーカーには対応しておりません。また、上記のメーカーでも機種によっては対応していない場合があります。※キッズ専用リモコンはDVD専用機に対応したもので、パソコンやゲームなどの専用機以外のもではご使用いただけません。あらかじめご了承ください。メーカー対応外のかたは、ご自宅のDVDリモコンをお使いください。

故障かな…と思ったら 万一、製品に不良・不足・破損などがございましたら下記までご連絡ください。



しまじろう QA 検索

※携帯電話(スマートフォンを除く)からはご利用になれません。
0120-426-815 (通話料無料) 受付時間: 9:00~21:00 (年末年始を除く)
※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。