

5つの工夫で英語を言いたい気持ちがあぐんと高まる

えいごでろくおんマイク

工夫1

個性豊かな
キャラクターからの
声かけで
歌いたくなる!

キャラクターのボタンを押すと「録音遊び」がスタート。それぞれのキャラクターが「一緒に歌おう!」とお子さんを誘ったり、助けを求めたり…。頼りにされるのが好きな3・4歳のやる気を高め、お子さんの言いたい気持ちを盛り上げます。

大きな声で
一緒に歌おう!
Let's sing!

Achoo!
風邪をひいちゃった。
一緒に歌って
くれない?

とりっぴい、歌手に
なりたいんだ!
ぼく、歌上手でしょ!
きみの歌も聞かせて!



キャラクターを押すたびに歌が順番に流れます。

歌は全て DVD と連動しています。

- The Alphabet Song
- One Potato, Two Potatoes
- I Did It!



工夫2



ファンファーレの
ごほうびを目指して
がんばれる!

1回録音すごにライトが光ります。3つ全てのライトが光るとファンファーレでお祝いします。

※録音を途中で終了した場合は光りません。
※電源を切るとライトもリセットされます。

工夫3



歌が苦手でも
言いたくなる!

Let's count!

Beepyのボタンを押すと「数遊び」が始まります。数えた声は録音されます。恥ずかしがって歌わないお子さんは、まず数遊びで録音・再生の楽しさを感じましょう。

工夫4



大好きな
おうちのかたと
一緒だから
歌いたくなる!

ハートのボタンを押すと「I Love You」の歌が流れます。お子さんとスキンシップをしながら、楽しみましょう。歌い終わったら「I love you.」と言ってぎゅっと抱きしめてあげましょう。DVDとも連動しています。

工夫5



自分の声が
聞きたいから
大きな声で
発語できる!

再生ボタンを押すと録音された声が再生されます。ボタンを押すと録音された音声も聞くことができます。

※曲が終わる前に電源を切ったり、ほかの曲を選んだりすると録音されず再生されません。



お子さんのやる気に
エンジンがかかる
声かけポイント

ずっとそばで聞いていなくても「ながら関わり」で大丈夫。合いの手を挟んだり、1曲歌えたら拍手をしてほめたりしましょう。



使ってみたい声かけ英語

☑ You're a good singer!
(歌が上手だね!)

☑ You did it!
(できたね!)



お子さんの声を
大きく録音するための
ポイント



てっぺんの吹き込み
口に口が近いと大き
く録音されます。



吹き込み口に口が遠
いと音声を拾うことが
できず、大きく録音され
ません。

