

「英語らしい音」を  
たっぷり聞いて、まねしよう!

音遊び

1

## 乗り物の英語を繰り返し 聞いてクイズ!



のりもの  
チャンツボタン

乗り物の単語をチャンツ(リズム)にのせた英語)で聞き、楽しみながら覚えます。

Tips



「一緒に歌ってみよう! B, b, b..., bus!」「乗り物を全部押して歌を聞いてみよう!」と声をかけて。



のりもの  
クイズボタン

「Fire engine!」など、しまじろうが言う乗り物の英語をよく聞いて、「のりものピース」を押しましょう。

Tips



「一緒にのりものクイズをしよう!」と声をかけ、クイズへのモチベーションアップ!



こんな遊び方も!

ピースを  
はめて  
パズル遊び



Tips



「バスは英語で何て言うのかな?」と問いかけながら押してみましょう。



Bus!  
(ブーブ)

レール  
走らせ遊び



Tips



「乗り物を押してから、レールを走らせてね。乗り物の音が聞けるよ!」



It's a bus!  
(ブーブ)

①ピースを押してからレールを走らせると乗り物に関連した効果音と英語が聞けます。

②ピースを押さずにレールを走らせると「Let's go!」「Here we are!」のフレーズが聞けます。

DVDで遊び方を確認!

It's a  
car!




How to Play

## 7月号の遊びの 開示方法

〈Sound Puzzle〉で  
遊ぶ前に

1 電源を入れてから、モードスイッチが  
「7」になっているのを確認し、  
〈Sound Puzzle〉に  
〈English Sounds  
Sheet〉をはめます。



2 「サウンドパズルで遊ぼう！」  
という音声がかえたら  
遊べるようになります。



3 7月号モード開示  
完了!

※一度開示したら、次回からは開示作業なしですぐに遊べます。※モードスイッチ「9」は9月号で使います。

9月号でも  
この本体を使います。  
大切に保管して  
ください。



音遊び

2

# “c, b, f”で歌をつくって、 音を楽しもう!



〈English Sounds Sheet〉を  
はめて…



チャーピーと  
歌遊びボタン

歌に合わせて好きなChirpyを押し  
みましょう。Chirpyの楽しい合い  
の手が入ります。

※〈Sounds Sheet〉をはめなくてもボタン  
を押して歌を聞くことができます。

〈流れる曲〉

- ♪She'll be Comin' Round  
the Mountain
- ♪Three Little Ducks
- ♪Come With Us



チャーピーと  
音遊びボタン

「c, b, f の音の歌」を自由に楽し  
みましょう。どの音を歌うのかを  
下の表で確認できます。

Tips



「〇〇ちゃんの好きなChirpy  
を押してごらん」と声をかけて  
みましょう。



チャーピーと  
音遊びボタン

※頭子音=「言葉の最初にくる音」という意味です。

	Brother Chirpy 頭子音※	Chirpy 同じ音で始まる英語	Sister Chirpy 同じ音で始まる英語
“c”の音遊び	c, c, c	colorful	cupcakes
“b”の音遊び	b, b, b, bounce, bounce	bouncing	ball
“f”の音遊び	f, f, f, fun	funny, funny	fish

DVDで音遊びをまねっこ!



English Sounds “c, b, f”

取扱上の注意

対象年齢: 2歳以上

## Sound Puzzle

〈Parents' Support〉をよく読んでからお使いください。〈Sound Puzzle〉は9月号でも使用しますので保管をお願いいたします。●使用材料(内部を除く) / 本体:ABS・POM・紙・PET(ボタン)・鉄(ネジ)、のりものピース:ABS・紙、English Sounds Sheet:ABS・PP●使用電池と電圧 / 単4形マンガン乾電池AAA×2(3.0V)●医療機器をご使用のかたへ / 本体スピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性があるため、近づけないでください。●廃棄の仕方 / 不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。



注意

### おうちのかたへ 必ずお読みください。

●〈のりものピース〉は小さく、誤飲・窒息の危険がありますので、2歳未満のお子さんには商品を絶対に渡さないでください。また、お子さんが口に入れないようにご注意ください。●電池はお子さんが誤飲しやすい大きさです。電池の交換はおうちのかたが行ってください。●電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。飲みこむと窒息や中毒のおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。●思わぬ事故の危険がありますので、本体の上に乗らないでください。遊び終わったら床に放置せず、片づけてください。●思わぬ事故やケガの危険がありますので、本体を振り回したり、本体やピースを投げたり人にぶつけないでください。●窒息の危険がありますので、梱包袋をかぶったり、口に入れたり、顔を覆ったりしないでください。●ケガや誤飲などの原因になりますので、破損・変形・故障したときは使用しないでください。